

# Repeater-Modul CM11-RS422

Verbindungen:

COM-A zu Klemmen A1-A4 (neuer Netzabschnitt)

COM-B zu Klemmen B1-B4 (Richtung PC)

COM-C zu Klemmen C1-C4 \*nicht belegt

Datendose mit Überspannungsschutz auf beiden Seiten (COM-A und COM-B) vorsehen!

